



10 ERSATZTEILE / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE / RESERVEONDERDELEN / PEZZI DI RICAMBIO / RESERVDLAR / PIEZAS DE REPUESTO / RESERVEDELER / RESERVEDELE

43546



43547



43548



43549



43550



43551




- DE** Ersatzteile bekommen Sie im Online Shop unter www.revell.de oder bei Ihrem Händler vor Ort. Ersatzteil-Bestellungen aus den übrigen Ländern werden über die jeweiligen Distributeure abgewickelt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder Ihren zuständigen Distributeur.
- GB** You can obtain spare parts in the online shop at www.revell.de or from your local dealer. Spare part orders from other countries are processed by the local distributors. Please contact your dealer or responsible distributor.
- FR** Les pièces de rechange sont disponibles dans la boutique en ligne à l'adresse www.revell.de ou chez votre revendeur local. Les commandes de pièces de rechange en provenance d'autres pays sont traitées par les distributeurs correspondants. Veuillez contacter votre revendeur ou distributeur compétent.
- NL** Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar in de online shop op www.revell.de of bij uw plaatselijke dealer. Bestellingen van reserveonderdelen in de overige landen worden afgewikkeld via de betreffende distributeurs. Neem contact op met uw verkoper of de verantwoordelijke distributeur.
- ES** Las piezas de repuesto están disponibles en la tienda online en www.revell.de o en su distribuidor local. Los pedidos de piezas de repuesto desde el resto de países serán tramitados por los distribuidores correspondientes. Póngase en contacto con su comercio o distribuidor especializado.
- IT** I pezzi di ricambio sono disponibili nel negozio online all'indirizzo www.revell.de o presso il vostro rivenditore locale. Gli ordini dei pezzi di ricambio provenienti da altri Paesi vengono gestiti dai rispettivi distributori. Contattare il rivenditore o il distributore locale.
- SE** Reservdelar finns i webbutiken på www.revell.de eller hos din lokala återförsäljare. Reservdelbeställningar från övriga länder hanteras av respektive distributör. Var god kontakta din återförsäljare eller ansvariga distributör.
- NO** Reservegeler finner du i nettbutikken på www.revell.de eller hos din lokale forhandler. Reservegelbestillinger fra andre landene avvikles via de aktuelle distributørene. Kontakt forhandleren eller ansvarlig distributør.
- DK** Reserve dele findes i onlinebutikken på www.revell.de eller hos din lokale forhandler. Bestilling af reserve dele fra andre lande foregår gennem de pågældende distributører. Kontakt din forhandler eller ansvarlige distributør.

SERVICE?



SCAN ME


(only DE, GB, FR)
www.revell-service.de

FR Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Das Spielzeug darf nur an Geräte der Schutzklasse II angeschlossen werden, die das folgende Bildzeichen tragen:
This toy must only be connected to devices of protection category II featuring the following icon:
Le jouet ne peut être raccordé qu'à des appareils appartenant à la classe de protection II et munis du pictogramme suivant:
Het speelgoed mag alleen worden aangesloten op apparaten van beschermingsklasse II met het volgende symbool:
El juguete solo puede ser conectado a equipos de clase de protección II que lleven el siguiente símbolo:
Il giocattolo può essere collegato solo ad apparecchi della classe di isolamento II, che recano il seguente simbolo:
Leksaken får endast anslutas till apparater av skyddsklass II som bär följande märkning:
Legetøyet skal kun kobles til apparater i verneklasse II som har følgende billedskilt:
Legetøjet må kun tilsluttes apparater i beskyttelsesklasse II, der bærer følgende billedsymbol:



23860

8+

Revell

Control

QUADROCOPTER

AIR HUNTER



USER MANUAL

DE GB FR NL ES IT SE NO DK

2.4
GHzHEADLESS
MODE6
FLIP3
SPEED
LEVEL


Revell

www.revell.de


© 2022 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde. REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GMBH, GERMANY. Made in China.

Distributed in the UK by: Carrera Revell UK LTD, Unit 10, Old Airfield Industrial Estate, Cheddington Lane, Tring HP23 4QR, United Kingdom


1 ÜBERSICHT DES MODELLS / OVERVIEW OF THE MODEL / APERÇU DU MODÈLE / OVERZICHT VAN HET MODEL / PANORAMICA GENERALE DEL MODELLO / ÖVERSIKT ÖVER MODELLEN / VISTA GENERAL DEL MODELO / OVERSIKT OVER MODELLEN / OVERSIKT OVER MODELLERNE



2 ÜBERSICHT DER FERNSTEUERUNG / OVERVIEW OF THE REMOTE CONTROL / APERÇU DE LA TÉLÉCOMMANDE / OVERZICHT VAN DE AFSTANDSBEDIENING / PANORAMICA GENERALE DEL RADIOCOMANDO / ÖVERSIKT ÖVER FJÄRRKONTROLLEN / VISTA GENERAL DEL CONTROL REMOTO / OVERSIKT FJERNKONTROLL / OVERSIKT OVER FJERNBETJENING



3 FERNSTEUERUNG / REMOTE CONTROL / TÉLÉCOMMANDE / AFSTANDSBESTURING / CONTROL REMOTO / TELECOMANDO / FJÄRRKONTROLL / FJERNSTYRING



DE Batterien/Akkus für die Fernsteuerung:
Stromversorgung: DC 3,0 V === Batterien: 2 x 1,5 V „AA“ (nicht mitgeliefert)

GB Batteries/rechargeable batteries for the remote control
Power supply: DC 3.0 V === Batteries: 2 x 1.5 V “AA” (not included)

FR Batteries / accus pour la télécommande :
Alimentation : Batteries 3.0 V D.C. === : 2 x 1.5 V « AA » (non fournies)

NL Batterijen/accu's voor de afstandsbesturing:
Stroomvoorziening: DC 3.0 V === Batterijen: 2 x 1.5 V “AA” (niet meegeleverd)

ES Pilas/baterías para el control remoto:
Suministro de corriente: DC 3.0 V === Pilas: 2 x 1.5 V “AA” (no suministradas)

IT Batterie/batterie ricaricabili per il telecomando:
Alimentazione elettrica: DC 3.0 V === Batterie: 2 x 1.5 V “AA” (non fornite)

SE Batterier/uppladdningsbarabatterier till fjärrkontrollen
Strömförsörjning: DC 3.0 V === Batterier: 2 x 1.5 V “AA” (medföljer ej)

NO Batterier / oppladbare batterier til fjernstyringen:
Strømforsyning: DC 3.0 V === Batterier: 2 x 1.5 V “AA” (medfølger ikke)

DK Batterier/oplader til fjernstyringen:
Strømforsyning: DC 3.0 V === Batterier: 2 x 1.5 V “AA” (medfølger ikke)

DE Frequenzbereich: 2400 - 2483,5 MHz
Maximale Sendeleistung: < 10 dBm

GB Frequency range: 2400 - 2483.5 MHz
Maximum transmitter power: < 10 dBm

FR Bande de fréquence: 2400 - 2483,5 MHz
Puissance maximale de l'émetteur: < 10 dBm

NL Frequentiegebied: 2400 - 2483,5 MHz
Maximaal zendvermogen: < 10 dBm

ES Rango de frecuencia: 2400 - 2483,5 MHz
Potencia máxima del transmisor: < 10 dBm


IT Intervallo di frequenza: 2400 - 2483,5 MHz Potenza massima del trasmettitore: < 10 dBm

SE Frekvensområde: 2 400 – 2 483,5 MHz
Maximal sändareffekt: < 10 dBm

NO Frekvensområde: 2400 - 2483,5 MHz
Maksimal sendereffekt: < 10 dBm

DK Frekvensområde: 2400 - 2483,5 MHz
Maksimal sendereffekt: < 10 dBm

4 LADEN DES AKKUS / CHARGING THE BATTERY / RECHARGER LA BATTERIE / OPLADEN VAN DE BATTERIJ / CARICARE LA BATTERIA / LADDAR BATTERIET / CARGANDO LA BATERÍA / LADER BATTERIET / OPLADNING AF BATTERIET



DE Batterien/Akkus für das Modell:
Stromversorgung: ===
Nennleistung: DC 3,7 V/200 mAh/0,74 Wh LiPo Batterie (mitgeliefert)

GB Batteries/rechargeable batteries for the model:
Power supply: ===
Power rating: DC 3,7 V/200 mAh/0,74 Wh LiPo battery (included)

FR Batteries / accus du modèle :
Alimentation : ===
Puissance nominale DC 3,7 V/200 mAh Batterie LiPo 0,74 Wh (incluse)

IT Batterie/batterie ricaricabili per il modello:
Alimentazione elettrica: ===
Potenza nominale: DC 3,7 V/200 mAh/0,74 Wh Batteria LiPo (integrata)

SE Batterie/uppladdningsbara batterier till modellen:
Strömförsörjning: ===
Nominell effekt: DC 3,7 V/200 mAh/0,74 Wh LiPo-batteri (integrerat)

NO Batterier / oppladbare batterier for modellen:
Strømforsyning: ===
Nominell effekt: DC 3,7 V/200 mAh/0,74 Wh LiPo-batteri (integrert)

DK Batterier/oplader til modellen:
Strømforsyning: DC 5 V ===
over USB-port op til maks. 500 mA

DE Chargeur USB :
Alimentation : DC 5 V ===
par port USB jusqu'à max. 500 mA

NL Batterijen/accu's voor het model:
Stroomvoorziening: ===
Nominiaal vermogen: DC 3,7 V/200 mAh/0,74 Wh lipo-batterij (inbegrepen)

ES Pilas/baterías para el modelo:
Suministro de corriente: ===
Rendimiento nominal: DC 3,7 V/200 mAh/ 0,74 Wh LiPo (incluida)


IT Caricabatteria USB:
Alimentazione elettrica: DC 5 V ===
via Porta USB fino a max. 500 mA

SE Batterier/uppladdningsbara batterier till modellen:
Strömförsörjning: ===
Nominell effekt: DC 3,7 V/200 mAh/0,74 Wh LiPo-batteri (integrerat)

NO Batterier / oppladbare batterier for modellen:
Strømforsyning: ===
Nominell effekt: DC 3,7 V/200 mAh/0,74 Wh LiPo-batteri (integrert)


DK Batterier/oplader til modellen:
Strømforsyning: DC 5 V ===
over USB-port op til maks. 500 mA

5 STARTEN DES MODELLS / STARTING THE MODEL / DÉMARRER LE MODÈLE / STARTEN VAN HET MODEL / AVVIARE IL MODELLO / STARTA MODELLEN / DESPEGUE DEL MODELO / STARTE MODELLEN / START AF MODELLEN



5A

5B



5C

5D




5E

8 FLUGSTEUERUNG / FLIGHT CONTROL / COMMANDE DE VOL / Vliegbediening / Comando di volo / STYRNING AV FLYGNING / CONTROL DE VUELO / Flystyring / Flystyring




2A

2A




2C

2C




2C

2C



2A

2A




2C

2C

2C

2C



2C

2C

2C

2C